


LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO

Los vehículos tienen muchas superficies en las que el virus SARS-CoV-2 puede sobrevivir hasta 72 horas. Por eso, debes limpiar y desinfectar el vehículo después de cada uso. Las superficies, generalmente de acero y plástico, donde existe mayor riesgo y, por tanto, donde más efectiva debe ser la limpieza, son aquellas que más tocamos.



Para proceder a la desinfección del vehículo, utiliza el kit de limpieza y desinfección y atiende a las siguientes recomendaciones:



- Lávate las manos, preferiblemente con agua y jabón y colócate los guantes de protección frente a SARS-CoV-2.



- Es recomendable comenzar por el interior del vehículo y finalizar por el exterior.
- Primero, limpia el vehículo para eliminar la suciedad y facilitar la posterior acción del desinfectante. Aprovecha las tareas de limpieza del interior para ventilar el vehículo.
- Aplica la solución desinfectante o el gel hidroalcohólico a las partes del vehículo donde más riesgo hay.



- No olvides limpiar el cinturón de seguridad y las llaves del vehículo.
- Limpia las ventanillas. Primero hay que desinfectarlas y, después, pasar un trapo con un líquido limpiacristales.
- Limpia el tirador exterior de la puerta.
- Desecha los guantes en un contenedor de residuos de restos.
- Por último, lávate las manos con agua.

Recuerda:

Realiza SIEMPRE la limpieza y desinfección del vehículo en adecuadas condiciones de seguridad